

# Czyszczenie codzienne

Ekspresy kolbowe: Divina, Gloria, Sibilla bez automatycznych spieniaczy

## CZYSZCZENIE WIELOKROTNE W CIĄGU DNIA

Czyszczenie to wykonuje się natychmiast po każdym użyciu stalowej rurki pary (po spienieniu mleka, podgrzaniu czekolady itp.)



- Odstawić na bok pojemnik z mlekiem.
- Wyrzeć do czysta rurkę pary.



- Odkręcić całkowicie pokrętko pary na ok. 5 sekund.

## CZYSZCZENIE CODZIENNE (PO ZAKOŃCZENIU PRACY)



- Wyjąć sitko z kolby.
- Włożyć do kolby "ślepe" sitko (bez otworków).
- Wsypać minimum 5g proszku do odkawiania (1 łyżeczka).
- Zapiąć kolbę do maszyny.



- Wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
- Po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
- Ponownie wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
- Ponownie po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
- Powtórzyć jeszcze 2-3 razy w/w czynności wciskania na przemian przycisku wydawania kawy i po 10 sek. przycisku "STOP".



- Wyjąć kolbę z ekspresu.
- Wyjąć z kolby "ślepe sitko" i włożyć normalne sitko (z otworkami).
- Zapiąć kolbę z normalnym sitkiem do maszyny.



- Wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
- Po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
- Ponownie wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
- Ponownie po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
- Powtórzyć jeszcze 2-3 razy w/w czynności wciskania na przemian przycisku wydawania kawy i po 10 sek. przycisku "STOP".



- Odkręcić końcówkę z rurki pary.
- Przekuć otworki w końcówce przy pomocy igły.
- Wypłukać końcówkę pod bieżącą ciepłą wodą.
- Zakręcić końcówkę na rurce pary.



- Rozłożyć kolby na części.
- Zanurzyć części w ciepłej wodzie z detergentami i zostawić na całą noc.
- Oplukać części pod bieżącą, ciepłą wodą.
- Złożyć kolby.



**Dla ekspresu dwukolbowego czynności od pkt. 1 do pkt.5 należy wykonać dla drugiej kolby (głowicy) i drugiej stalowej rurki pary.**