

Czyszczenie codzienne

Ekspresy kolbowe: Divina, Gloria, Sibilla z automatycznymi spieniaczami

CZYSZCZENIE WIELOKROTNE W CIĄGU DNIA

Jeśli maszyna oprócz spieniacza automatycznego ma zamontowaną rurkę stalową do pary to czyszczenie n/w wykonuje się natychmiast po każdym użyciu stalowej rurki pary (po spienieniu mleka, podgrzaniu czekolady itp.).



- Odstawić na bok pojemnik z mlekiem.
- Wytrzeć do czysta rurkę pary.



- Odkręcić całkowicie pokrętło pary na ok. 5 sekund.

Czyszczenie to wykonuje się natychmiast po wykorzystaniu automatycznego spieniacza cappuccino gdy następuje przerwa (powyżej 15 minut) w wykorzystaniu spieniacza.



- Napętnić pojemnik zimną wodą.
- Włożyć rurkę do pojemnika.
- Odkręcić pokrętło na parę na ok. 5 sek.
- Zakręcić pokrętło na parę.
- Odstawić pojemnik z wodą.



- Obrócić część obrotową spieniacza o 90°.



- Wyjąć rurkę z pojemnika na mleko.
- Odkręcić w maszynie pokrętło na parę na około 20 sekund (w spieniaczu z otworku wlotu powietrza powinno wylać trochę wody).



- Obrócić część obrotową spieniacza w pierwotne położenie.



- Przepchać igłą otworek wlotu powietrza jeśli jest zapchany (nie wypływa woda w trakcie czyszczenia w pkt. 4a).

CZYSZCZENIE CODZIENNE (PO ZAKOŃCZENIU PRACY)



- 1
- Wyjąć sitko z kolby.
 - Włożyć do kolby "ślepe" sitko (bez otworków).
 - Wsypać minimum 5g proszku do odkamieniania (1 tyżeczka).
 - Zapiąć kolbę do maszyny.



- 2
- Wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
 - Po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
 - Ponownie wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
 - Ponownie po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
 - Powtórzyć jeszcze 2-3 razy w/w czynności wciskania na przemian przycisku wydawania kawy i po 10 sek. przycisku "STOP".



- 3
- Wyjąć kolbę z ekspresu.
 - Wyjąć z kolby "ślepe sitko" i włożyć normalne sitko (z otworkami).
 - Zapiąć kolbę z normalnym sitkiem do maszyny.



- 4
- Wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
 - Po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
 - Ponownie wcisnąć dowolny przycisk wydawania kawy.
 - Ponownie po 10 sek. wcisnąć przycisk "STOP".
 - Powtórzyć jeszcze 2-3 razy w/w czynności wciskania na przemian przycisku wydawania kawy i po 10 sek. przycisku "STOP".



- 5
- Napełnić pojemnik płynem myjąco-odkażającym i wodą.

Skład	
Odkazacz:	25 ml
Woda (15° C - 25° C):	250 ml

- Włożyć plastikową rurkę spieniacza do pojemnika.



- 6
- Odkręcić całkowicie pokrętkę od pary na ok. 1,5 minuty i później zakręcić.



Dla ekspresu dwukolbowego po wykonaniu pkt. 4 czynności od pkt.1 do pkt. 4 należy wykonać dla drugiej kolby (głowicy) i dopiero przejść do wykonania następnych punktów!



- Wymyć pojemnik i napętnić go 1000 ml zimnej wody.
- Włożyć rurkę do pojemnika.



- Odkręcić całkowicie pokrętkę od pary na ok. 1,5 minuty (nastąpi przepłukanie resztek płynu myjąco-odkaszającego) i później zakręcić.



Jeśli ekspres posiada stalową rurkę pary to należy wykonać:

- Odkręcić końcówkę z rurki pary.
- Przekuć otwórki w końcówce przy pomocy igły.
- Wypluć końcówkę pod bieżącą ciepłą wodą.
- Zakręcić końcówkę na rurce pary.



- Rozłożyć kolby na części .
- Zanurzyć części w ciepłej wodzie z detergentami i zostawić na całą noc.
- Opłukać części pod bieżącą, ciepłą wodą.
- Złożyć kolby.