

Czyszczenie codzienne

OPAL



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.

LAMPKI SYGNALIZACYJNE



Pokazuje, że woda osiągnęła odpowiednią temperaturę.



Zapala się, gdy w pojemniku brakuje kawy ziarnistej lub młynek jest zablokowany.



Pulsuje, gdy pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą jest źle założona, uszkodzona lub jej w ogóle brak.



Zapala się w momencie przepiętowanego pojemnika na wyłoczyny (fusy).



Pulsuje, gdy zbiornik na wyłoczyny (fusy) jest źle zamontowany lub jest wyjęty.



Zapala się w momencie, gdy pompa nie pobiera wody (powietrze w układzie). Należy maszynę odpowietrzyć (patrz pkt. 14/4).



1-6 Pulsuje razem z jakąś cyfrą wskaźnika kontrolnego programu - nastąpiła awaria. **Należy wezwać serwis.**



Pulsuje, gdy agregat naparzenia jest źle włożony lub drzwiczki rewizyjne są otwarte.



Pulsuje, gdy w zbiorniku jest za mało wody, gdy zbiornik jest źle osadzony lub jest wyjęty (dotyczy maszyny nie podłączonej do instalacji wodnej).



Pulsuje, sygnalizując konieczność wykonania zabiegu czyszczenia.



Zapala się gdy trwa program przepłukiwania i czyszczenia.



Informuje o konieczności przeprowadzenia programu odwapniania.



Wskaźnik stanu Stand-By. Zapala się na czerwono, gdy wyłączono maszynę przy pomocy przycisku ON/OFF. W tej pozycji maszyna zużywa mało prądu.



Zapala się gdy nastąpiła awaria maszyny. **Należy wezwać serwis.**

CZYSZCZENIE CODZIENNE NALEŻY WYKONAĆ PO PRACY (PO ZROBIENIU OSTATNIEJ KAWY)



- Wyłączyć maszynę przyciskiem w pozycję Stand-By.



- Otworzyć drzwiczki na bocznej ścianie.



- Nacisnąć dźwignię (oznaczoną PRESS) i wysunąć podstawę z agregatem.



- Wyjąć agregat.



- Wyjąć plastikową podstawkę z resztkami kawy.



- Usunąć resztki kawy z komory agregatu przy użyciu odkurzacza.
- Włożyć plastikową podstawkę.



- Oczyszczyć pędzlem cały agregat.



- Optukać cały agregat wodą. W czasie płukania obracać kluczem w lewo i prawo do oporu.
- Agregat zostawić do całkowitego wyschnięcia (**na całą noc**).



- Zdjąć spieniacz (najpierw odkręcić nakrętkę spieniacza).
 - Rozłożyć spieniacz na części i zanurzyć części **na całą noc** w roztworze.
- | | |
|-----------------|--------|
| Skład roztworu: | 25 ml |
| Odkazacz: | 250 ml |
| Woda: | 250 ml |



- Optukać części spieniaczy pod bieżącą wodą.
- Złożyć spieniacz (kolejność wkładania tulejek: najpierw - miękka, następnie - twarda).
- Założyć spieniacz na rurkę (górną część nakrętki powinna być poniżej ok. 3 mm zagięcia na rurce wody).



- Włożyć wyschnięty agregat.



- Wsunąć podstawkę z agregatem.
- Zamknąć drzwiczki.